

Installation

- 1** Éteindre le téléphone portable.
- 2** Retirer la batterie.
- 3** Ne pas retirer le film protecteur.
- 4** Installer BatMax dans le compartiment de la batterie. ▶ Voir **B**
- 5** Réinstaller la batterie.
- 6** Rallumer le téléphone portable.

**Notes Importantes**

- A** Ne pas recouvrir les contacts électriques de la batterie.
- B** La face active de BatMax (blanche avec le logo) doit faire face à la batterie.
- C** BatMax peut être découpé et doit couvrir 60-80% de la batterie.
- D** Plusieurs cycles de charge (5-10) sont requis pour l'accroissement visible de l'autonomie.



Les effets et performances de BatMax dépendent de plusieurs facteurs:

Type de téléphone cellulaire, marque, modèle - type de batterie, âge, statut (nombre de cycles effectués), température extérieure, conditions environnementales et réseau cellulaire.